

BURZEL COAT

共通取扱説明書 Pro-G・ベースコート

取扱説明書をよくお読みの上、安全にご使用ください。

ご使用方法

1 洗車工程

念入りに洗車を行ってください。
必要があれば下地処理も行います。



2 乾燥工程

ウォーターデポジットの原因となる水滴を早めに拭き取り完全乾燥に近い状態にします。



- 隙間に残った水滴をエアードで吹くような神経質な乾燥は必要ありません。

3 マスキング工程

必要に応じてコート剤を付着させたくない部分にマスキングを行います。



- はみ出さずに塗り扱げられる場合は、必ずしも必要ではありません。

4 塗布工程

コート剤をコート剤専用スポンジで塗り扱げます。



- 専用スポンジがない場合は、化粧パフ、ティッシュ、ウレタンゴムや小さな布等の薬剤を必要以上に吸わないようなものを使用します。

5 乾拭工程

即座にマイクロファイバータオルで乾拭きを行います。



- 拭き取り時には円を描くようにむらなく行ってください。
- その後マスキングテープをはがします。
- ◆ ボディから数メートル離れて拭きムラが発生していないか良く確認します。

6 完成

そのまま2時間以上触れないで硬化させます。



- 6時間以内に雨が降った場合1からやり直します。

施工の注意点及びお手入れ方法

- マスキングは必ずしも必要があるわけではありませんが、施工できない箇所に塗った場合、白浮きが発生することがあります。十分に注意をしてください。
- 本剤を塗り延ばす際に吸水性の高い布を用いると、薬剤も一緒に浸み込んでしまいます。無駄が発生しますので、コーティングスポンジ等のあまり薬剤の浸み込みが弱いものをお使いください。
- 施工には硬化時間が必要です。少なくとも2時間以内は、コート面に触れないでください。
- 6時間以内に雨にあたった場合、再施工を行う必要が生じることがあります。
- 施工できない部位がありますので、以下の「使用できないもの」を必ず読んでください。
- コート膜の剥離にはコンパウンドが必要です。特に劣化が進んでいない場合は念入りの作業を心掛けてください。
- 日常のお手入れは水洗いのみで結構です。汚れの固着がひどい時はカーシャンプーをお使いください。
- 施工目安として、6ヶ月から1年の間隔での作業をお薦めします。洗車時にメンテナンス剤等の簡易コートを用いることで数年にわたる保護光沢性を維持することができます。

使用できるもの

金属面、塗装面、メッキ部分、電気系統等の水に弱い部分は本剤が入らないように十分にご注意下さい。

使用できないもの

ガラス部分・樹脂部分・ゴム、ウレタン部分・紙製品・皮革製品・布製品。その他表面に光沢のいもまたは浸透性の強いもの。

使用上の注意

- 使用時には軽く振ってからお使い下さい。
- 強風時の使用は避けて下さい。
- 気温等条件により凍結・分離する場合がありますが、商品の効果性能上なら問題ありません。
- 火気に十分注意してください。
- アレルギー体質の方、敏感肌の方はゴム手袋等のご使用をお勧めします。
- 目に入った場合は清水でよく洗眼し、すみやかに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、早急に医師の診断を受けて下さい。

保管上の注意

- 保管時はノズルを必ずOFF位置にして高温多湿の場所、直射日光の当たる場所、凍結する場所での保管はしないで下さい。
(自動車内での保管等はお控え下さい。)
- 幼児の手の届かないところに保管して下さい。
- 取扱説明書は保管し、ご使用の際は施工方法に従ってご使用下さい。● 誤った使用、施工方法、使用目的以外の使用により生じた損害について当方では一切の責任を負いかねます。
- 廃棄の際は中身を使い切り、お住まいの地域廃棄方法に則って処理してください。

製造・発売元

アクアロード株式会社

〒132-0025 東京都江戸川区松江 7-11-7

TEL 03-5678-1158

URL <http://www.a-road.net>

Mail mail@a-road.net